

Anleitung zum Gebrauch des Reiskochers

- Kocher an den Strom anschließen
- In den Innenbehälter Reis und Wasser geben (z.B. Basmatireis die 1,5 fache Menge Wasser, größerer Reis die 2 fache Menge Wasser)
- Markierung der maximalen Füllhöhe nicht überschreiten.
- Deckel schließen
- Den seitlichen Kippschalter unten links auf I stellen, dann leuchtet die Kontrolllampe „Warmhalten“
- Zum Kochen die mittlere Taste vorne runterdrücken bis sie einrastet, die Kontrolllampe „Kochen“ leuchtet.
- Wenn das Wasser vom Reis aufgesogen ist, der Reis also gar ist, stellt das Gerät automatisch auf Warmhalten.
- Falls der Reis noch nicht gar ist, etwas Wasser dazutun und wieder auf Kochen stellen.