









## Verwendung Leistungsstufe (7) ohne Timer-Funktion

Handlung	Taste berühren	Anzeige
Stecker einstecken. Gerät befindet sich im Standby-Modus.		:
Ein-/Aus-Taste berühren, Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus		-- : --
Kochbehälter auf das Kochfeld stellen.		-- : --
Leistungsstufe 1-8 einstellen.		
Start-/Pause-Taste berühren. Kochvorgang startet. Symbol für „Gerät in Betrieb“ wird im Display angezeigt	start pause	
Ggf. die Leistungsstufe verändern, wenn z.B. der Siedepunkt erreicht ist.		
Ggf. Start-/Pause-Taste erneut berühren: - Kochvorgang und Timer pausiert, - Symbol für „Gerät in Betrieb“ erlischt, - LED Start-/Pause blinkt - Kochvorgang fortführen durch erneutes berühren der Start-/Pause-Taste	start pause  start pause	start pause  
Kochplatte durch zweimaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten. <b>Hinweis:</b> Lüfter läuft für ein paar Sekunden nach.		:
Stecker ziehen.		

**Hinweis:** Befindet sich das Induktionskochfeld im Pause-Modus, schaltet es sich nach 10 Minuten bei Nichtbetätigung automatisch in Standby.